



INSTRUKCJA MONTAŻU **WANNY WOLNOSTOJĄCEJ**

Materiał: Akryl sanitarny

Modele: Avita A-Line, Vica New, Ziva

Dziękujemy za wybór marki Besco. Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów. Szanowny Kliencie, przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz warunkami załączonej gwarancji.

Zalecenia:

1. Wymagany czas odstania wanny przed montażem w temperaturze pokojowej to 48 godzin.
2. Produkt należy systematycznie czyścić, używając delikatnych środków czyszczących. Należy unikać środków zawierających drobinki ścierne, które mogą uszkodzić wannę. Nie należy stosować środków zawierających substancje żrące. Rekomendowany środek Besco Professional „Wanny i brodziki - Profesjonalny środek do akrylu”.
3. Należy unikać kontaktu wanny z barwiącymi substancjami, które mogłyby trwale odbarwić produkt np.: farby, lakiery do paznokci itp.
4. Maksymalna temperatura wody wynosi 60°C.
5. Użytkując wannę, należy unikać dużej amplitudy temperatur wody.

UWAGA! Montaż wanny należy powierzyć wykwalifikowanemu wykonawcy. Wady powstałe w związku z nieprawidłowym montażem, jak i użytkowaniem wanny nie stanowią podstawy reklamacji.

Montaż wanny:

1. Rozpakować wannę, która dostarczana jest na palecie, przymocowana za pomocą śrub i/lub taśmy transportowej w kartonowym opakowaniu lub drewnianej skrzyni.
2. Sprawdzić kompletność i zgodność wanny z zamówieniem. W przypadku jakichkolwiek braków, wad czy uszkodzeń (np. transportowych), nie należy jej montować.
3. Ustawić wannę w miejscu docelowym.
4. Dołączone do wanny regulowane nóżki wypoziomować z zachowaniem około dwu milimetrowej przestrzeni pomiędzy dolną krawędzią wanny a podłogą.
5. Dokręć zamontowany/dołączony syfon.
6. Podłączyć odpływ z syfonem oraz sprawdzić szczelność przyłączy poprzez napełnienie wanny niewielką ilością letniej wody.
7. Zaleca się, aby silikonowanie wykonać po kilku dniach użytkowania, pozwoli to na upewnienie się o szczelności przyłączy.
8. Należy nanieść silikon na całym obrysie wanny, zostawiając 2 przerwy dylatacyjne, po około 5 cm. Dodatkowo w przypadku wanien wolnostojących przysięciennych należy uszczelnić silikonem przestrzeń pomiędzy brzegiem wanny a ścianą.
9. Nadmiar silikonu usunąć, pozostawić do wyschnięcia według zaleceń.





FREESTANDING BATHUB INSTALLATION MANUAL

Material: Sanitary acrylic

Models: Avita A-Line, Vica New, Ziva

Thank you for choosing the Besco brand. We wish you satisfaction with the use of the products.

Dear Customer, please read this manual and the conditions of the attached warranty before starting the installation.

Recommendations:

1. The bathtub should be left to settle at the room temperature for 48 hours prior to installation.
2. The product should be cleaned regularly with the use of delicate cleaning products. Avoid using products that contain abrasive particles that can damage the bathtub. Do not use products containing corrosive substances. Recommended cleaning product - Besco Professional "Bathtubs & shower trays - professional acrylic cleaner".
3. Avoid contact of the bathtub with dyeing substances that could permanently discolour the product, e.g. paints, nail polishes, etc.
4. The maximum water temperature is 60°C.
5. Avoid high amplitudes of water temperature when using the bathtub.

CAUTION! The bathtub should be installed by a qualified contractor. Defects resulting from improper assembly and use of the bathtub do not constitute grounds for complaint.

Bathtub installation:

1. Unpack the bathtub, which is delivered on a pallet, fixed with screws and/or conveyor tape in a cardboard box or a wooden crate.
2. Check the completeness and compliance of the bathtub with the order. In the event of any deficiencies, defects or damages (e.g. transport), do not install the bathtub.
3. Place the bathtub in a designated place.
4. Level up the attached adjustable legs of the bathtub, ensuring approximately a 2-millimeter gap between the bottom edge of the bathtub and the floor.
5. Tighten the installed or supplied separately siphon.
6. Connect the drain with the siphon and check the connections for leaks by filling the bathtub with a small amount of lukewarm water.
7. It is recommended to apply silicone between the bathtub bottom and the floor only after a few days of the bathtub use to ensure that all connections are tight.
8. Apply silicone over the entire contour of the bathtub bottom, leaving two expansion gaps of approx 5 cm. In addition, for by-the-wall freestanding bathtubs, the space between the edge of the bath and the wall must also be sealed with silicone.
9. Remove excess silicone and allow it to dry according to recommendations.

